

CipherGuard

USB 加密金鑰


Windows Vista/7 快速參考指南

Version 1.0

Copyright © 2011 Marathon6
Contact support@marathon6.com for technical inquiries.




1 您可以到<http://www.marathon6.com/cipherguard> 下載最新的CipherGuard安裝軟體




註: 如果“用戶帳號控制”警告出現, 按一下“是”

2




註: 如果Windows 保全訊息出現, 按一下“安裝”

3




4

新增復原修復密碼 (可自選)




5

新增登入密碼保護 (可自選)




6

選擇想保護的磁碟位置及大小,然後按“新增磁碟”。磁碟格式化需要一點時間。



7


按住滑鼠右鍵, 然後拖曳所選的檔案到CipherGuard碟裡



警示: 當您在寫入資料到 CipherGuard加密碟時,請不要移除CipherGuard裝置。



1 放入CD 然後打開 “Set Up” 檔




註: 如果保全警告訊息出現, 按一下 “Run” 然後繼續。

2 按一下 “安裝”



3 按一下 “繼續”



4 插入 CipherGuard.

會出現一個 “找到新的硬件精靈” 如果有出現, 請按照以下的步驟. 如果沒有出現, 請跳到步驟 5.

1. 選擇 “不用, 這次不用” 然後按一下 “下一步”
2. 選擇 “自動安裝軟體” 然後按一下 “下一步”
3. 按一下 “繼續”
4. 按一下 “完成”

5 選擇 “我同意和接受條款” 然後按一下 “開始”



6 新增復原修復密碼 (可自選)




7 新增登入密碼保護 (可自選)



8 新增加密磁碟. 選擇想保護的磁碟位置及大小



9 打開我的電腦 就會找到加密的磁碟 要安全的移動檔案, 按住滑鼠右鍵, 拖曳所選的檔案到CipherGuard碟. 拔除CipherGuard 就能夠隱藏加密碟



警告: 當您在寫入資料到 CipherGuard 加密碟時, 請不要移除 CipherGuard 裝置。

